

## **P221 (obecný návod)**

P221 je zavírač podlahový, vhodný na dveře s dorazem a na kyvné dveře. Zavírač lze použít např. i na celoskleněné dveře (pro tyto nedodáváme příslušenství).

1. Plášť s pantem (zavírač s hřídelí se čtyřhranem) musí být pevně zabudován do podlahy – 1,5mm pod úroveň (kryty jsou tl.1,5mm).
2. Ramena, nebo konzoly musí být zabudovány (zašroubovány, přivařeny apod.) na dveře a horní rám dveří.  
**Nutné je, aby osy ramen (konzol) a hřídele uvedené v bodech 1. a 2. byly v jedné ose .**
3. Pro přesné ustavení lze v plášti pant spodní (zavírač) nastavit kameny tak, aby bylo dosaženo jedné osy. Po nastavení pantu kameny, je třeba dotáhnou šrouby v plášti = 2ks imbus šroubů M8. (Tímto nastavením lze anulovat pouze malou výchytku, takže je důležité prvotní zabudování do podlahy).
4. Po zatvrdnutí betonu (upevňovací hmoty) se seřízení provede nejdříve stavěcím šroubem B = úhel dovírání. Rychlost zavírání se nastaví šroubem A, přičemž zpomalení se dosáhne zašroubováním tohoto šroubu ve směru hodinových ručiček, a zrychlení proti směru . Pozor šroub A se nesmí dotahovat silou.
5. Po nastavení a odzkoušení nastavení se na plášť přišroubují kryty .
6. Odzkouší se funkce a překontroluje bezpečné uchycení jednotlivých částí .

*Tento „obecný návod“ nenahrazuje návod, který je v každém balení podlah. zavírače.*